

パーサン専用

発泡剤



サンテーション用途で パーサン の除菌効果をさらにアップ!!

パーサンフォーム

過酢酸の接触時間を延長することで、除菌効果を持続!!

天井、壁等の除菌作業の効率化を実現!

※本品は洗剤ではございません。
また、食品表面には直接使用できません。



※他のアルカリ系発泡剤は中和によりパーサン（酸性）の除菌効果を下げてしまいますので使用しないで下さい。

使い方はとても簡単!

パーサンMP2-Jの
希釈液を用意
※過酢酸濃度は任意



希釈液1Lに対してパーサン
フォームを30mL (3%)
を投入するだけ!



発泡機で噴射!



(放置後30分程度で泡は
なくなります)

水ですすいで終了

噴霧イメージは 弊社ホームページにてご確認ください。

Tips : カビ対策

カビは除菌剤を掛けると、最後の抵抗として
(種の保存のために) 胞子をばら撒きます。



フォーム剤は泡で閉じ込めて胞子の拡散を防ぐ役割も果たします。



イメージ図

商品名	サイズ・入数
パーサンフォーム	3.78L / 1本

輸入元

エンビロテックジャパン株式会社
東京都中央区日本橋本町3-6-2
小津本館ビル
Tel : 03-3661-8925



書類管理No. ETJ20190614

過酢酸製剤専用 発泡機



電源不要！エアークンプレッサーで濃密泡を実現！

フォームユニット



製品名	(901N) F100 フォームユニット10L
駆動方式	蓄圧または、 エアークンプレッサー
容量	10L
流量	7.6L/分
必要空気圧量	40psi

食品工場のあらゆる箇所を濃密泡で殺菌！



輸入元

エンビロテックジャパン株式会社
東京都中央区日本橋本町3-6-2 小津本館ビル
Tel : 03-3661-8925